



God's Eye

Сервис удаленного мониторинга инженерного оборудования, AV-устройств и IT-инфраструктуры

Инструкция пользователя. Установка и настройка.


Оглавление

1. Обновление iRidi PRO Server.....	2
2. Настройка облачного объекта iRidi PRO Server	4
3. Установка программного комплекса SCADA.	5
4. Запуск SCADA и настройка проекта.....	6
5. Подключение к Сервису удаленного мониторинга God's Eye.....	8
6. Особенности подключения и предупреждения.	9
7. Проблемы и неисправности.	10
8. Ссылки	11





1. Обновление iRidi PRO Server.

• В первую очередь пользователю необходимо произвести обновление iRidi PRO Server. Для этого необходимо перейти в настройки сервера;



• Перейти во вкладку System, кнопка Info и нажать кнопку Update;





- Затем, перейти на вкладку Work, раздел Drivers и установить чекбокс Collect performance metrics, а также установить частоту обновления.

iRidi Server
iRidi Server (build 1.3.81.42277, Aug 13 2025 16:51:28) | Web-panel: v1.0.15.0 (jun 18 2025)
Now date time: 10:56:25 +0500 +05 Aug 15, 2025

Work System Cloud

Channels&Feedback Drivers Archive Logs

iRidi server MQTT

Driver Log Save Changes

Port: 30464
MaxClients: 100
IPvType: 1
Password:
Device log level: Info
Device online: online
Collect performance metrics:
Refresh rate (Sec): 27



2. Настройка облачного объекта iRidi PRO Server

- Для этого необходимо выбрать необходимый Вам проект на вкладке «МОИ ПРОЕКТЫ», выбрать раздел «SCADA» и установить чекбокс «Разрешить SCADA».
- После этого станет доступен «Object ID». Данный параметр необходим для настройки драйвера в SCADA-проекте.


The screenshot shows the iRidi web interface. At the top, there is a navigation bar with the iRidi logo, a language selector set to 'Русский', and dropdown menus for 'Решения' and 'Продукты'. Below this is a secondary navigation bar with tabs for 'pro', 'lite', 'Сервисы', 'iRidi V2', 'Обучение', and 'Мой профиль'. The main content area has a sub-navigation bar with tabs for 'ПРАЙС', 'МОИ ПРОЕКТЫ', 'МОИ СЕРВЕРА', and 'МОИ ЛИЦЕНЗИИ'. The 'МОИ ПРОЕКТЫ' tab is active, showing a list of projects. On the left, a sidebar lists projects: 'Pro Course', 'System', 'Барохолка', 'Google', 'Trends', 'Даспечерская', and 'Координатор 3'. The 'Координатор 3' project is highlighted with a red arrow. In the main area, the 'SCADA' tab is selected, and the 'Разрешить SCADA' checkbox is checked. The 'Object ID' is displayed as 62516, which is underlined and pointed to by a red arrow.



3. Установка программного комплекса SCADA.

• Установить обновлённый дистрибутив комплекса SCADA с сайта [iridi.com](https://iridi.com/ru/download/software/v3/)
<https://iridi.com/ru/download/software/v3/>


Важно! При установке Не удаляем предыдущую версию.






4. Запуск SCADA и настройка проекта.

• В первую очередь необходимо выставить в настройках проекта параметр «Управление с панелей» в значение «Локально и удалённо через облако»;




• В свойствах драйвера серверного SCADA проекта необходимо убедиться, что необходимый проект указан в параметре «Source Project»;

- Установить значение параметра «Подключение» в «Remote control»;
- Скопировать значение параметра «Pro ObjectID» из п.2 настоящей инструкции;





- Настроить необходимые теги в проекте из Токенов драйвера;





5. Подключение к Сервису удаленного мониторинга God's Eye.

- Необходимо авторизоваться в аккаунт iRidi;

Войдите в аккаунт iRidi для запуска удаленного мониторинга объектов Pro
(Подробнее о возможностях лицензии God's Eye)

Логин

Пароль

ВОЙТИ

- Перейти в раздел SCADA теги и выбрать необходимый сервер. Развернув, мы увидим отображение тегов, добавленных в настройках проекта.

Имя	Значение	Ед. изм.	Действие	Тренд
▼ iRidi Server 3				
▼ Tokens 3				
iRidi Server 5 Online 1	true	--	true УСТАНОВИТЬ ЗНАЧЕНИЕ	📈
iRidi Server 5 Status 1	2	--	2 УСТАНОВИТЬ ЗНАЧЕНИЕ	📈
iRidi Server 5 Host 1	51.250.26.234	--	51.250.26.234 УСТАНОВИТЬ ЗНАЧЕНИЕ	📈
iRidi Server 5 IP 1	172.17.130.56	--	172.17.130.56 УСТАНОВИТЬ ЗНАЧЕНИЕ	📈
iRidi Server 5 Port 1	41324	--	41324 УСТАНОВИТЬ ЗНАЧЕНИЕ	📈
iRidi Server 5 HostIP 1	51.250.26.234	--	51.250.26.234 УСТАНОВИТЬ ЗНАЧЕНИЕ	📈
iRidi Server 5 HostPort 1	9088	--	9088 УСТАНОВИТЬ ЗНАЧЕНИЕ	📈
iRidi Server 5 CPU 1	11	%	11 УСТАНОВИТЬ ЗНАЧЕНИЕ	📈
iRidi Server 5 RAM 1	56	%	56 УСТАНОВИТЬ ЗНАЧЕНИЕ	📈
iRidi Server 5 Storage 1	1	%	1 УСТАНОВИТЬ ЗНАЧЕНИЕ	📈
iRidi Server 5 GCrate 1	3	--	3 УСТАНОВИТЬ ЗНАЧЕНИЕ	📈
iRidi Server 5 GCtime 1	0	Сек.	0 УСТАНОВИТЬ ЗНАЧЕНИЕ	📈

Элементов на странице: 25 50 100 200

2 / 4



6. Особенности подключения и предупреждения.

- В случае отключения или не установки чекбокса (п.2) в активное состояние Пользователь будет оповещен предупреждением.

Выйдите из аккаунта iRidi для прекращения удаленного мониторинга объектов Pro
(Подробнее о возможностях лицензии [God's Eye](#))



Максим

ВЫЙТИ

Доступ на мониторинг объектов был отозван. Для доступа к объектам включите разрешение на мониторинг в личном кабинете iRidi. Объекты: 62516

ПРАЙС **МОИ ПРОЕКТЫ** МОИ СЕРВЕРА МОИ ЛИЦЕНЗИИ

Профиль Проекты Лицензии Пользователи и панели Группы (push) **SCADA**

Разрешить SCADA

- **Важно!** После установки чекбокса SCADA необходимо 30 минут для обновления параметров;
- **Важно!** После настройки iRidi PRO Server необходимо произвести выход из аккаунта и повторно авторизоваться. В противном случае обновление произойдет в течении 24 часов.
- **Информационно!** Подключение каналов iRidi Pro Server с помощью SCADA Server осуществляются как локально, так и через облачный сервис.



7. Проблемы и неисправности.

При возникновении вопросов по установке, настройке и использовании продукта обращаться в техническую поддержку компании iRidi:

 [@iridi_support_bot](https://t.me/iridi_support_bot) Хэштег **#GODSEYE**



8. Ссылки

iRidi - <https://iridi.com/ru/>

God`s Eye - https://iridi.com/ru/landing/gods_eye/

SCADA-BMS - <https://iridi.com/ru/landing/scada/>

Shop - <https://iridi.com/ru/shop/pro/>